

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-48
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://samson.nt-rt.ru/> || snq@nt-rt.ru

Тали серии ТРШБ



Назначение

Тали ручные шестеренные передвижные ТРША и ТРШБ предназначены для подъема и перемещения груза по подвесному пути двутаврового профиля в процессе такелажных работ.

Тали представляют собой конструкцию, состоящую из механизма передвижения и собственно тали, соединенных между собой специальным соединительным звеном. Так же, как и у стационарных ручных талей, управление подъемом, опусканием, а так же перемещением груза осуществляется оператором снизу. В конструкции талей грузоподъемностью 0,5 и 1,0 т (ТРША) используется кошка без привода механизма передвижения. Тали грузоподъемность более 1,0 т (ТРШБ) комплектуются кошкой с механизмом перемещения.

Подъем груза осуществляется при помощи грузовой цепи, приводимой в движение тяговой(приводной) цепью через механизм подъема. Перемещение груза, подвешенного на грузовой крюк тали, осуществляется путем приложения усилия на тяговую (приводную) цепь механизма передвижения (для модели ТРШБ) или подтаскиванием груза вручную (для модели ТРША).

Обозначение	г/п, т	Высота подъема, м	Двутавр по ГОСТ 19425	Зев крюка, мм	Число ветвей цепи	Калибр грузовой цепи	Вес, кг
ТРША-0,5	0,5	3,6,9,12	18М	24	1	6x18	17
ТРША-1,0	1,0	3,6,9,12	18М	24	1	6x18	21

Обозначение	г/п, т	Высота подъема, м	Двухавр по ГОСТ 19425	Зев крюка, мм	Число ветвей цепи	Калибр грузовой цепи	Вес, кг
ТРШБ-0,5	0,5	3,6,9,12	18М	24	1	6x18	20
ТРШБ-1,0	1,0	3,6,9,12	18М	28	1	6x18	24
ТРШБ-2,0	2,0	3,6,9,12	24М	38	1	8x24	35
ТРШБ-3,0	3,0	3,6,9,12	36М	38	2	8x24	50
ТРШБ-5,0	5,0	3,6,9,12	36М-45М	48	2	10x30	78

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93